

Wytyczne dotyczące montażu rur o profilu jajowym**Instrukcja fachowego montażu gotowych elementów z niesymetrycznym przekrojem (np. profil jajowy)**

- Układanie rurociągu na utwardzonej, czystej, zaschniętej betonowej podstawie
- Podstawa betonowa: 50 mm + 1/10 max przekroju poziomego DN w mm, lecz min. 100 mm powinno wystawać z każdej strony podstawy rury
- Jeżeli jest konieczna zmiana kierunku rurociągu (max 30%) muszą kliny powstałe w rurociągu zostać zamurwane (kliny usunąć dopiero po stwardnieniu betonu)
- Do montażu używać tylko odpowiedniego sprzętu hydraulicznego. Siły pociągowe muszą być na tej samej wysokości (zagrożenie zaklinowania)
- Kielich i bosa koniec smarować specjalnym, przewidzianym dla elementów betonowych środkiem smarującym. Nakładamy rękawiczką środek smarujący i obficie smarujemy. Rury równomiernie zsuwamy ze sobą
- Dla zmniejszenia sił łączenia, można wykonać podsypkę z drobnego piasku
- Zасыpywanie wykopu powinno nastąpić według obliczeń statycznych